

Návod k obsluze parního generátoru

Návod k instalaci

- Tento přístroj nainstalujte spolehlivě a bezpečně.
- Přívodní kabely je nutné uzemnit.
- Hlavní motor pro páru nainstalujte vertikálně na zadní stranu kabiny, na podlahu nebo na vhodné místo za sprchovou kabinou.
- Síťový zdroj nainstalujte na zadní stranu kabiny.
- Anténu natáhněte směrem nahoru a připevněte.
- Ovládací skříň připevněte na stěnu kabiny.

Ovládací panel



1. Pára
2. Frekvence / Program – snížení
3. Frekvence / Program – zvýšení
4. Zvýšení hlasitosti
5. Snížení hlasitosti
6. Ventilátor
7. Teplota / Čas
8. Světlo
9. Teplota / Čas snížení
10. Vypínač
11. Teplota / Čas zvýšení
12. Vypínač rádia

Funkce kontrolního panelu

- Zapnutí systému: stiskněte vypínač (10), aktuální nastavení se zobrazí na displeji.
- Nastavení času: stiskněte 1x tlačítko TEPLOTA / ČAS (7). Přístroj je v režimu nastavení délky parní koupele, na displeji se zobrazí délka parní koupele a světelný indikátor začne blikat. Zmáčkněte tlačítko TEPLOTA / ČAS ZVYŠOVÁNÍ (11) nebo TEPLOTA / ČAS SNIŽENÍ (9), abyste dosáhli požadovaného času pro parní koupel (20 minut je nastaveno po zapnutí přístroje).
- Nastavení teploty: stiskněte znovu tlačítko TEPLOTA / ČAS (7), indikátor pro teplotu začne blikat, nastavení poslední teploty je okamžitě ukázáno (40°C přednastaveno od výrobce) Zmáčkněte tlačítko TEPLOTA / ČAS ZVYŠOVÁNÍ (11) nebo TEPLOTA / ČAS SNIŽENÍ (9) pro požadovanou teplotu páry. Opakovaným stlačením tlačítek TEPLOTA/ČAS ZVÝŠENÍ (11) nebo SNIŽENÍ (9), se teplota bude zvyšovat nebo snižovat po jedné hodnotě (1°C nebo 1 minuta). 8 sekund po zmáčknutí tlačítka TEPLOTA/ČAS (7) je nastavení dokončeno, teplota v kabině a nastavení času nebo frekvence rádia je ukázáno na LED displeji.
- Pára: zmáčkněte tlačítko PÁRA (1), pára se zapne / vypne.
- Čistící ventilátor: zmáčkněte tlačítko VENTILÁTOR (6), ventilátor se zapne / vypne.
- Osvětlení: zmáčkněte tlačítko SVĚTLO (8), světlo se zapne / vypne.
- Rádio: zmáčkněte tlačítko RÁDIO (12), rádio se zapne / vypne.
 - o Zmáčknutím TUN+ nebo TUN- (2,3) si vyberete předchozí nebo další frekvenci kterou preferujete. Zmáčknutím TUN+ nebo TUN- (2,3) po dobu 2 sekund, rádio začne vyhledávat směrem nahoru a dolů současně frekvence a zastaví se s lepším signálem.
 - o Zmáčkněte tlačítko HLASITOST (4,5) a nastavte požadovanou hlasitost.
- Termoset / roztok přidávání: přidejte několik kapek termosetu / roztoku do šroubů matic v místě výstupu páry.
- Vypnutí: zmáčkněte VYPÍNAČ (10), vypnou se všechny funkce, 10 sekund po ukončení začne odtékat voda z přístroje a 3 minuty po ukončení se vypne vypouštění vody.

Pokud nebude přístroj dlouhodobě používán vypněte hlavní přívod energie.

Upozornění

- Před uvedením do provozu je nutné zkontrolovat: přívod vody, potrubí pro přívod páry, síťový zdroj a elektrické vedení.
- Přístroj nemůže být používán při přerušení dodávky vody.
- Hlavní motor pro páru a síťový zdroj by měl být nainstalován vertikálně jako je ukázáno pomocí šipky na jeho vnějším obalu.
- Vnitřní průměr potrubí pro páru by měl být kolem 15mm. Nepřipevňujte ventil na výstup páry.
- Nespojujte tento přístroj s ostatními elektrickými zařízeními, které nejsou doporučovány výrobcem a nedemontujte hermeticky uzavřené těsnění nebo lišty pro přívod energie ze síťového zdroje a nevytahujte výměnné jednotky.
- Zajistěte, aby voda odtékala do odpadu.
- Parogenerátor by měl být pravidelně čištěn od vodního kamene v té oblasti kde je tvrdá voda. Měl by být kontrolován a odvápněn obvykle každé 3 měsíce. Zde jsou přípustné způsoby pro odvápnění: použijte kyselinu citrónovou asi 5-10 gramů zředěnou s vlažnou vodou asi 1,4 litru, odmontujte část potrubí pro páru od hlavního přívodu energie, kyselinu citrónovou dejte do hlavního motoru ze strany kde je výstup pro páru, pak opět spojte potrubí, nechte působit 60 minut, nechte rozehřát motor 30 minut a pak jej zastavte a vypusťte vodu z přístroje ven.
- Aby nedošlo k poškození přístroje, předcházejte zkratu způsobeným el. proudem.
- Přístroj pro páru by měl být nainstalován kvalifikovanou a oprávněnou osobou.

Funkce přístroje

- Automatické napuštění a vypuštění vody při zapnutí / vypnutí přístroje.
- Rozsah času a teploty páry je 0-99 minut a 0-99°C.
- Automatická kontrola teploty a ochrana proti přehřátí, vznícení, přetlaku a poškození el. proudem.
- Digitálně laděné FM rádio.
- Napětí: AC 220V (+10% ~ -20%) - 50 ~ 60Hz.

Upozornění:

K čištění povrchu doporučujeme používat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak měkký hadřík. V žádném případě se nesmí používat čisticí přípravky obsahující žíravé nebo brusné látky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu. Na vady vzniklé nedodržáním tohoto doporučení se nevztahuje záruka.