



Návod na užívání Automatické desinfekce

Stavební připravenost

Pro automatickou desinfekci nejsou potřeba zvláštní úpravy.

- Systém automatické desinfekce je napojen přímo do hadicových rozvodů .



Uzávěra plnění desinfekce – zde nalít desinfekční přípravek LAGUNACLEANER a pevně uzavřít!!! Objem nádržky pro desinfekční přípravek 1 litr.

Ovládací tlačítko pro automatickou desinfekci

Automatický provoz po zmáčknutí tlačítka desinfekce s napuštěnou vanou

Postup:

1. Napuštěná vana
 2. Stisknutí tlačítka desinfekce na 3s
 3. Sepne čerpadlo desinfekce na 10s a dojde ke vstřiku desinfekce do rozvodů vany
 4. Automaticky se spustí na 1 min desinfekční program
 5. Vypustíme vodu s desinfekčním roztokem
 6. Napustíme vanu studenou vodou
 7. Spustíme hydromasážní systém na 5 – 10 min a následně vodu vypustíme
- **POZNÁMKA:** Pokud LED dioda pouze bliká – signalizuje tím, že v nádržce pro desinfekční přípravek je nedostatečné množství tohoto roztoku a je třeba ho do nádržky dolít.